

Link do produktu: <https://sklep.advicetech.pl/waga-elektroniczna-miarka-kuchenna-dzbanek-red-p-1154.html>



Waga elektroniczna Miarka kuchenna Dzbanek Red

Cena	10,99 zł
Numer katalogowy	115621160
Kod producenta	WAG_RED
Kod EAN	5904890801950

Opis produktu

Przedmiotem sprzedaży jest elektroniczna waga-miarka kuchenna, w formie dzbanka wraz termometrem. To wielofunkcyjne urządzenie jest w stanie zmierzyć ciężar, temperaturę oraz objętość substancji jednocześnie. Dzięki temu praca w kuchni staje się szybsza i sprawniejsza.

Waga-miarka to nowoczesne rozwiązanie, które ułatwi codzienną pracę w kuchni. Przy swoich niewielkich rozmiarach śmiało zastępuje kilka urządzeń na raz.

W ofercie posiadamy wagi-miarki również w kolorze czarnym.

Najważniejsze cechy przedmiotu:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów
- cyfrowy wyświetlacz LCD do wygodnego odczytu skali
- szybka zmiana między podziałkami
- odpinany uchwyt sprawia, że czyszczenie dzbanka jest bezpieczne dla całego zestawu
- uchwyt wagi-miarki wykonany jest z trwałego materiału ABS z czujnikiem ciężaru
- podziałka skali do pomiaru cieczy
- wskaźnik zbyt niskiego ciężaru: LO
- wskaźnik przekroczenia ciężaru: ERR
- pojemność: 1000g/600 ml
- wygodna funkcja automatycznego zerowania oraz funkcja TARY. Dzięki, tym funkcjom można umieszczać do dzbanka składniki i odważać po kolei - bez potrzeby wyjmowania składników, które aktualnie znajdują się w środku

Specyfikacja:

- materiał: PC + ABS + elementy elektroniczne
- pojemność maksymalna: 1000g/600 ml

-
- wyświetlacz LCD: tak
 - odpinany uchwyt: tak
 - kolor: czerwony
 - ilość w opakowaniu: 1 sztuka
 - wymiary: 14cm x 12cm x 7,5cm
 - funkcja tary: tak
 - konwersja jednostek: tak
 - sygnalizacja przeciążenia: tak
 - podziałka skali: tak
 - certyfikaty: RoHS; CE; FC
 - jednostki miar: g/ml/oz/lb
 - ilość: 1 szt.

Kilka porad w zakresie użytkowania oraz konserwacji:

- wagę ustawiamy na płaskiej powierzchni
- maksymalna masa ważonego produktu nie może przekroczyć 1000g
- nie należy wystawiać urządzenia na działanie wilgoci ani ekstremalnie wysokich bądź niskich temperatur
- poprzez nadmierne obciążanie bądź jej upuszczenie, waga może ulec uszkodzeniu
- zabrudzoną powierzchnię elementów elektronicznych przecieramy miękką szmatką, bez użycia detergentów. Nie dopuszczamy do zamoczenia wnętrza urządzenia z wyświetlaczem
- jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo należy wymienić baterię na nową i ponownie sprawdzić działanie urządzenia